


Aktywacja funkcji "Napisy AI" za pomocą klucza licencyjnego

Jeżeli przy próbie uruchomienia narzędzia napisów na żywo tj. Napisy AI, pojawi się komunikat informujący o konieczności wprowadzenia numeru seryjnego, należy wygenerować klucz licencyjny korzystając z oprogramowania myBoard Plus.


Okno komunikatu:




1. Z ekranu głównego monitora, uruchamiamy aplikację myBoard Plus.



2. W nowym oknie które się pojawi, wybieramy opcję "Uzyskaj klucz" z górnej jego części.



3. Wypełniamy wszystkie dane w widocznym formularzu (zwróć szczególną uwagę na adres e-mail i numer seryjny urządzenia), a następnie z listy dotyczącej oprogramowania zaznaczamy funkcję napisów AI.



4. Jeżeli formularz został przesłany z poprawnymi danymi, na podany wyżej e-mail, zostanie przesłany klucz licencyjny przypisany do wskazanego modelu monitora, który należy wpisać w pole aktywacji funkcji i zatwierdzić przyciskiem "Aktywuj".